



Aufmerksamkeits-LED:

- Linke LED blinkt: Anruf.
- Rechte LED leuchtet: Voice-Mail, Meldung oder Rückruf.

Gesprächstaste: Gespräch aufbauen oder entgegennehmen.

Beendertaste:

- Gespräch beenden.
- Eingabe ohne Speichern beenden.
- Im Menü: zurück in Ruhezustand.

Einstelltasten: Ruf- und Hörlautstärke einstellen.

Mikrofontaste: Hörermikrofon ein/aus.

Lautsprechertaste: Lauthören ein/aus.

Telefonbuchtaste: Verfügbare Telefonbücher öffnen.

Wahlwiederholungstaste: Zuletzt gewählte Rufnummern.

Abwesenheitstaste mit LED. Vorkonfiguriert als Anrufumleitung. Kann auch als Nummern-/Funktionstaste konfiguriert werden.

Foxmenü: Menü öffnen oder weitere Foxtasten-Funktionen aufrufen.

Fox (Anzeigesymbol): Zugriff auf Menü oder verfügbare Foxtasten-Funktionen.

Foxtaste: Angezeigte Funktion über der Taste ausführen.

Navigationstaste:

- Oben/unten: vertikal in Liste navigieren.
- Links: im Menü zurückblättern.
- Rechts: im Menü vorblättern.



Weitere Menüeinträge in Liste mit Navigationstaste oben/unten anwählbar (Anzeigesymbol).



Mehr Anzeigetext mit Navigationstaste links/rechts abrufbar (Anzeigesymbol).



Korrekturtaste: Letztes Zeichen löschen oder im Menü zurückblättern.

Konfigurierbare Tasten:

- 1x oder 2x kurz drücken: gespeicherte Rufnummer wählen oder gespeicherte Funktion aktivieren.
- Lang drücken: Rufnummer oder Funktion speichern.

Wählen mit Namen (Quickdial)

Wahl aus allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen:

1. Für die ersten Buchstaben des gesuchten Namens die entsprechenden Tasten je einmal drücken. Vor- und Nachname durch die Raute-taste (#) trennen, z.B. "no s" (6 6 # 7) für Nobel Stefan (ob Sie nach Vor- oder Nachname suchen müssen, sagt Ihnen Ihr Systembetreuer).
2. Telefonbuchtaste drücken und gewünschten Teilnehmer wählen.
3. Gesprächstaste drücken, um hinterlegte Rufnummer zu wählen.

Zugriff auf verfügbare externe Telefonbücher: Telefonbuchtaste drücken, **ERWEITERTE SUCHE** wählen und Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben bis entsprechende Auswahl erscheint.

Anrufe umleiten

1. Foxmenü, dann **MENÜ > UMLEITEN** drücken.
2. **ANRUFUMLEITUNG > TEILNEHMER** drücken.
3. Rufnummer eingeben und Foxmenü > **Ok** drücken.

Umleitung zurückstellen

Foxmenü, dann **MENÜ > UMLEITEN > KEINE UMLEITUNG** drücken.

Anruf während der Rufphase weiterleiten

1. Foxmenü > **WEITERLEITEN** während der Rufphase drücken.
2. Rufnummer eingeben und Foxmenü > **Ok** drücken.

Weitervermitteln während eines Gesprächs

1. Foxmenü > **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. Foxmenü > **VERBINDEN** drücken, das Gespräch wird vermittelt. Falls niemand antwortet, mit Foxmenü > **MAKELN** abbrechen und erstes Gespräch zurücknehmen.

Makeln

Zwischen zwei Gesprächspartnern wechseln ohne die Gesprächsverbindungen abzubrechen. Sie sind in einem Gespräch:

1. Foxmenü > **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. Foxmenü > **MAKELN** drücken, um zwischen den Gesprächspartnern hin- und her zu schalten.

Konferenzgespräch

Mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten. Sie sind in einem Gespräch:

1. Foxmenü > **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. Foxmenü > **KONFERENZ** drücken.
3. Weitere Gesprächspartner durch erneutes Drücken von Foxmenü > **RÜCKFRAGE** dazu-schalten.

Konferenz verlassen: Beendentaste drücken.

Rückruf

Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht:

Foxmenü > **RÜCKRUF** drücken, auf der Anzeige erscheint **ANRUF ERWARTET...**

Aktiviere Merkmale zurücksetzen

Alle Umleitungen und andere temporär aktive Funktionen können Sie wieder ausschalten:

Foxmenü, dann **MENÜ > AKTIVIERTE MERKMALE** drücken und gewünschte Funktion **ZURÜCKSTELLEN**.

Montage und Anschluss

Sie können das Telefon wahlweise in einem 40°- oder 25°-Winkel aufstellen:

1. Standfuss gemäss Montageskizze einfahren und einrasten.
2. Hörer- und Anschlusskabel einstecken und durch Kabelhalterungen führen.

HINWEIS

- Montieren Sie immer zuerst den Standfuss, bevor Sie die Kabel stecken.
- Entfernen Sie immer zuerst die Kabel, bevor Sie den Standfuss demontieren.

Anschlüsse

LAN Anschluss ans IP-Netzwerk



Höreranschluss



Anschluss Stromversorgung



Dokumentbezeichnung

Quick User's Guide Office 60IP

Dokument-Nr. eud-0801, Version 1.0

Weitere Dokumente

Die Konformitätserklärung, eine detaillierte Bedienungsanleitung und weitere Dokumente finden Sie unter

<http://www.aastra.ch/docfinder>.