



### Aufmerksamkeits-LED:

- Linke LED blinkt: Anruf.
- Rechte LED leuchtet: Voice-Mail, Meldung oder Rückruf.



**Gesprächstaste:** Gespräch aufbauen oder entgegennehmen.



### Beendertaste:

- Gespräch beenden.
- Eingabe ohne Speichern beenden.
- Im Menü: zurück in Ruhezustand.



**Einstelltasten:** Ruf- und Hörlautstärke einstellen.



**Mikrofontaste:** Freisprech- oder Hörmikrofon ein/aus.



**Lautsprechertaste:** Freisprechen/Lauthören ein/aus.



**Telefonbuchtaste:** Verfügbare Telefonbücher öffnen.



**Wahlwiederholungstaste:** Zuletzt gewählte Rufnummern.



**Abwesenheitstaste mit LED.** Vorkonfiguriert als Anrufumleitung. Kann auch als Nummern-/Funktionstaste konfiguriert werden.



**Foxtaste:** Angezeigte Funktion über der Taste ausführen.



### Navigationstaste:

- Oben/unten: vertikal in Liste navigieren.
- Links: im Menü zurückblättern.
- Rechts: im Menü vorblättern.



**Detailinfo mit rechter Navigationstaste abrufbar (Anzeigesymbol).**



**Korrekturtaste:** Letztes Zeichen löschen oder im Menü zurückblättern.



Weitere Foxtasten verfügbar (Anzeigesymbol).

Konfigurierbare Tasten (inkl. Erweiterungstastenfeld Office KBM) mit LED:



- 1x oder 2x kurz drücken: gespeicherte Rufnummer wählen oder gespeicherte Funktion aktivieren.
- Lang drücken: Rufnummer oder Funktion speichern.



Erweiterungstastenfeld Office KBM (Option): 20 konfigurierbare Tasten mit LED.

## Wählen mit Namen (Quickdial)

Wahl aus allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen:

1. Für die ersten Buchstaben des gesuchten Namens die entsprechenden Tasten je einmal drücken. Vor- und Nachname durch die Raute-taste (#) trennen, z.B. "no s" (6 6 # 7) für Nobel Stefan (ob Sie nach Vor- oder Nachname suchen müssen, sagt Ihnen Ihr Systembetreuer).
2. Telefonbuchtaste drücken und gewünschten Teilnehmer wählen.
3. Gesprächstaste drücken, um hinterlegte Rufnummer zu wählen.

Zugriff auf verfügbare externe Telefonbücher: Telefonbuchtaste drücken, **ERWEITERTE SUCHE** wählen und Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben bis entsprechende Auswahl erscheint.

## Anrufe umleiten

1. **MENÜ**, dann **UMLEITEN** > **AUSWÄHLEN** drücken.
2. **ANRUFUMLEITUNG** > **OK** > **TEILNEHMER** > **OK** drücken.
3. Rufnummer eingeben und **OK** drücken.

## Umleitung zurückstellen

**MENÜ**, dann **UMLEITEN** > **AUSWÄHLEN** > **KEINE UMLEITUNG** > **OK** drücken.

## Anruf während der Rufphase weiterleiten

1. **WEITERLEITEN** während der Rufphase drücken.
2. Rufnummer eingeben und **OK** drücken.

## Weitervermitteln während eines Gesprächs

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. **VERBINDEN** drücken, das Gespräch wird vermittelt. Falls niemand antwortet, mit **MAKELN** abbrechen und erstes Gespräch zurücknehmen.

## Makeln

Zwischen zwei Gesprächspartnern wechseln ohne die Gesprächsverbindungen abzubrechen. Sie sind in einem Gespräch:

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. **MAKELN** drücken, um zwischen den Gesprächspartnern hin- und her zu schalten.

## Konferenzgespräch

Mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten. Sie sind in einem Gespräch:

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. **KONFERENZ** drücken.
3. Weitere Gesprächspartner durch erneute **RÜCKFRAGE** dazuschalten.

Konferenz verlassen: Beendertaste drücken.

## Rückruf

Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht:

**RÜCKRUF** drücken, auf der Anzeige erscheint **ANRUF ERWARTET...**

## Aktiviere Merkmale zurücksetzen

Alle Umleitungen und andere temporär aktive Funktionen können Sie wieder ausschalten:

**MENÜ**, dann **AKTIVIERTE MERKMALE > AUSWÄHLEN** drücken und gewünschte **MERKMALE** **ZURÜCKSTELLEN**.

## Montage und Anschluss

Sie können das Telefon wahlweise in einem 40°- oder 25°-Winkel aufstellen:

1. Standfuss gemäss Montageskizze einfahren und einrasten.
2. Hörer- und Anschlusskabel einstecken und durch Kabelhalterungen führen.
3. Erweiterungstastenfeld Office KBM (Option) gemäss Montageskizze einfahren und einrasten sowie Kabel und Netzkabel einstecken.


## HINWEIS


- Trennen Sie immer zuerst das Telefon von der Stromversorgung, bevor Sie ein Erweiterungstastenfeld Office KBM montieren/demontieren.
- Montieren Sie immer zuerst den Standfuss, bevor Sie die Kabel stecken.
- Entfernen Sie immer zuerst die Kabel, bevor Sie den Standfuss demontieren.


## Anschlüsse


LAN Anschluss ans IP-Netzwerk


PC  PC-Anschluss


 Höreranschluss

 Headset-Anschluss

 Anschluss Stromversorgung

OUT  Anschluss Erweiterungstastenfeld Office KBM

IN  Anschluss Erweiterungstastenfeld Office KBM



## Dokumentbezeichnung

Quick User's Guide Office 70IP

Dokument-Nr. eud-0789, Version 1.0

## Weitere Dokumente

Die Konformitätserklärung, eine detaillierte Bedienungsanleitung und weitere Dokumente finden Sie unter <http://www.aastra.ch/docfinder>.